

Hoftankstelle First-Class

Lieferumfang:

1. 1000l-Tank
2. Pumpe in wetterfestem Gehäuse auf Platte montiert
3. 1,5m Verbindungsschlauch 1" AG/IG
4. Fassadapter 2" mit 90° Bogen mit 1"AG
5. 1,5m Ansaugschlauch mit 1"AG
6. 2" Be- und Entlüftung
7. Zapfschlauch 1"AG
8. Automatische Zapfpistole
9. Mechanische Füllstandsanzeige

Aufbau:

1. Tank auf ebenem Untergrund aufstellen
2. 1,5m Ansaugschlauch in Fassadapter einschrauben
3. Fassadapter 2" in freien Stutzen auf Tank einschrauben
4. Be- und Entlüftung in freien Stutzen einschrauben
5. Füllstandsanzeige in freien Stutzen einschrauben
6. Pumpe mit Hilfe der Platte an Tank anhängen
7. 1,5m Verbindungsschlauch von 90° Bogen zum Pumpeneingang führen und ein-, bzw. anschrauben
8. Zapfschlauch in Pumpenausgang einschrauben
9. Zapfpistole mit Schlauch verbinden
10. Heberschutz für Pumpe nach beiliegender Anleitung montieren

Optionaler Grenzwertgeber:

1. 2" auf 1 ½ Gewindereduktion in freien Stutzen einschrauben
2. Grenzwertgeber darin einschrauben